



www.plotove-systemy.cz

SVISLÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

U montáže plotovek na výšku doporučujeme dodržovat tato doporučení:

- * Vrchní i spodní přesah plotovek nad a pod nosníkem max. 150 mm.
- * Plotovky doporučujeme nýtovat nebo šroubovat samořeznými šrouby se zápusnou hlavou. Doporučuje se předvrtat vrtákem o cca 2 mm větším, než je průměr šroubu.
- * Minimální mezera mezi plotovkami 3-5 mm (u plotovek š. 70 mm ponecháme min. mezeru 3 mm a u š. 120 mm min. mezera 5 mm).
- * Maximální vertikální rozestup mezi nosíky doporučujeme maximálně 800 mm.
 - Pro plotovky 1000 a 1200 mm můžeme použít dva nosíky.
 - Pro plotovky 1500 až 2000 mm doporučujeme nosíky tři.
- * Jako nosíky doporučujeme ocelové pozinkované 60 × 40 × 1,5 mm, nebo hliníkové s min. rozměrem 60 × 40 × 3 mm
- * Nosíky pro plotová pole se upevňují ke sloupkům pomocí kovových „L“ příchytek.
- * K instalaci plotovek použijeme ideálně nýty 4,8 × 24 mm s hlavou 14 mm.
- * Samotné díry v nosíku předvrtáme vrtákem 5 mm, díry v plotovce předvrtáme vrtákem 5 mm a poté vrtákem 7 mm.
- * Plotovky o šíři 120 mm můžeme nýtovat k nosíku dvěma nýty, přičemž by střed díry měl být minimálně 15 mm od kraje plotovky.
- * Postup při použití samořezných šroubů se zápusnou hlavou je stejný, jen do nosíku předvrtáme otvor menší, než je průměr samořezného šroubu.
- * Instalace plotovek střídavě z přední a zadní strany plotu. Tento typ instalace je vhodný pro požadavek neprůhlednosti plotů a zároveň vytváří „plastický – členitý“ vzhled.
- * Pro oboustrannou instalaci platí stejná pravidla montáže jako u montáže z jedné strany.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁRUCE:

Záruka 25 let pokrývá poškození způsobená:

- hnilobou
- dřevokazným hmyzem,
- houbami za běžných podmínek.

Záruku nelze nárokovat na barevné změny u profilů. Dřevoplastové produkty jsou na bázi dřeva, a stejně jako u přírodního dřeva se časem může odstín lehce změnit vlivem UV záření a vlhkosti. U dřevoplastových materiálů běžně dochází v prvních 3-6 měsících k mírnému zesvětlení odstínu. Poté se barva stabilizuje a zůstane neměnná.

REASON spol. s r.o., Sadová 338, 675 71 Náměšť nad Oslavou

tel. +420 725 751 803

info@plotove-systemy.cz